

**Beispiele und Kompromisse AKS, Beschriftungen
für die EDV: SAP, Planon ,Conject, ...
Beispiele für Anlagen und Zähler**

Beispiele

Nr.	AKS mit Gebäude-Nr	Bezeichnung	Ergänzung/ Hinweis	Zähler Nr./ weitere Ergänzung
1	3200.20	Gutenberg Museum , Römischer Kaiser, Hauptgebäude		
2	3200.20.01. 443.01.10.000.000.P009.01	erster Hauptstromzähler zur NSHV im Hauptgebäude	Lastgangzähler xxxxx ohne	316475
3	3200.20.01. 443.01.10.000.000.P009.02	zweiter Hauptstromzähler zur NSHV im Hauptgebäude	Stadtschreiber	150726
4	3200.20.01. 443.01.10.000.000.P009.03	dritter Hauptstromzähler zur NSHV im Hauptgebäude	Wochenmarkt	207526
5	3200.20.01. 443.01.10.000.000.P009.04	vierter Hauptstromzähler zur NSHV im Hauptgebäude	Wohnung 2 ?	97812
6	3200.20.01. 412.01.10.000.000.P003.01	erster Hauptwasserzähler im Hauptgebäude	Duo-Zähler	21354
7	3200.20.01. 412.01.10.000.000.P003.02	zweiter Hauptwasserzähler im Hauptgebäude	Duo-Zähler	21346
8	3200.20.01. 421.01.19.000.000.P022.01	erster Hauptfernwärmezähler im Hauptgebäude	ohne 480 - bedeutet, dass dieser Zähler nicht auf die GLT aufgelegt oder über diese überwacht wird.	9363023
9	3210.20.01.421.01.19.000.000.P022.01	erster Hauptfernwärmezähler im Anbau		65965605
	<i>Alternativ zu Zeile 9, falls Verortung unbekannt (AKS in Zeile (und 9 dürfen nicht gleich sein):</i>			
11	3200.20.01. 421.01.19 .000. 000. P022. 02	zweiter Hauptfernwärmezähler im Hauptgebäude		65965605
12	3200.21.01	Gutenberg Museum, Schellbau		
13	3200.21.01.430.01.	erste Lüftungsanlage		
14	3200.21.01.430.01.53. 001.480.F052.01	erste Lüftungsanlage, 1. Brandschutzklappe (53.001 bis 53.080 Menge für Wartungsangebot relevant)	480: hier Z uluft ohne Stellantrieb	
	bis			
15	3200.21.01.430.01.53. 040.480.F052.40	erste Lüftungsanlage, 40. Brandschutzklappe (53.001 bis 53.080 Menge für Wartungsangebot relevant)	480: hier Z uluft ohne Stellantrieb	
16	3200.21.01.430.01.53. 041.480.F053.01	erste Lüftungsanlage, 41. Brandschutzklappe (53.001 bis 53.080 Menge für Wartungsangebot relevant)	480: hier A bluft ohne Stellantrieb	
	bis			
17	3200.21.01.430.01.53. 080.480.F053.40	erste Lüftungsanlage, 80. Brandschutzklappe (53.001 bis 53.080 Menge für Wartungsangebot relevant)	480: hier A bluft ohne Stellantrieb	
18	3200.21.01.430.01. 00.000.480.B004.01	1. Temperaturfühler im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Lüftungsanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
19	3200.21.01.430.01. 00.000.480.B004.02	2. Temperaturfühler im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Lüftungsanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
20	3200.21.01.430.01. 00.000.480.B014.01	1. Feuchtefühler im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Lüftungsanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
21	3200.21.01.430.01. 00.000.480.B014.02	2. Feuchtefühler im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Lüftungsanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
	Teilklimaanlage ohne weitere REG-IS Nummern/ Bezeichnungen werden nicht von Lüftungsanlage KG 430 übernommen!			

22	3200.21.01.432.01.28.001.480. M040 .01	Vorerhitzer-Pumpe der 1. Teilklimaanlage	Auswahl: Nicht Vorerhitzer, da die relevanten Teile im System die Pumpen sind.	
23	3200.21.01.432.01.28.001.480. Y040 .01	Vorerhitzerventil der 1. Teilklimaanlage	Auswahl: Nicht Vorerhitzer, da die relevanten Teile im System die Pumpen sind.	
24	3200.21.01.432.01.00.000.480. M040 .01	Vorerhitzer-Pumpe der 1. Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	Auswahl: Pumpen da dies die relevanten Teile im System sind.
25	3200.21.01.432.01.00.000.480. Y040 .01	Vorerhitzerv entil der 1. Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	Auswahl: Ventile, da dies die relevanten Teile im System sind.
26	3200.21.01.432.01.00.000.480. F001 .01	1. Frostschutztermostat im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
27	3200.21.01.432.01.00.000.480. F001 .02	2. Frostschutztermostat im Kanal (keine weiteren vorgeschalteten Anlagenteile/ Geräte) der ersten Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	
28	3200.21.01.432.01. 10 .001.480. F010 .01	Strömungsüberwachung am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	10. aus REG-IS für Ventilator ausgewählt	1. Ventilator im System
29	3200.21.01.432.01. 10 .001.480. S010 .01	Reparaturschalterüberwachung am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	10. aus REG-IS für Ventilator ausgewählt	1. Ventilator im System
30	3200.21.01.432.01. 10 .001.480. M010 .01	Motoren schalten am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	10. aus REG-IS für Ventilator ausgewählt	1. Ventilator im System
31	3200.21.01.432.01. 10 .002.480. M020 .01	Motoren schalten am Abluft -Ventilator der Teilklimaanlage	10. aus REG-IS für Ventilator ausgewählt	2. Ventilator im System
32	3200.21.01.432.01.00.000.480. F010 .01	Strömungsüberwachung am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	1. Ventilator im System
33	3200.21.01.432.01.00.000.480. S010 .01	Reparaturschalterüberwachung am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	1. Ventilator im System
34	3200.21.01.432.01.00.000.480. M010 .01	Motoren schalten am Zuluft -Ventilator der Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	1. Ventilator im System
35	3200.21.01.432.01.00.000.480. M020 .02	Motoren schalten am Abluft -Ventilator der Teilklimaanlage	keine REG-IS Nr vorhanden!!	2. Ventilator im System